



HORNO CONVECTOR DORATO HC4B

Llegó el momento de disfrutar tu **nuevo horno** y miles de **inolvidables comidas**.



El aliado **perfecto para tu cocina**.

Diseñado para cumplir con las más altas exigencias. Cuenta con la fuerza de un motor convector y un amplio rango de temperatura, logrando cocciones profesionales.

Estimado Cliente, gracias por la compra de nuestros productos. Para asegurar el correcto funcionamiento de este aparato y su instalación, **por favor lea detenidamente este manual antes de usar.**

Este aparato no es apto para el uso de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, tampoco para aquellas con falta de experiencia y conocimiento básico del tipo de artefacto a ser utilizado, a menos que sean supervisadas o instruidas apropiadamente por personas con conocimiento y responsables por su seguridad. La empresa no se responsabiliza por el daño causado a personas o cosas por no observar las prescripciones anteriores o por la inferencia en cualquier parte del aparato por parte de personal no autorizado o por el uso de repuestos no originales.

Instrucciones para el usuario: Estas contienen consejos para el usuario, descripción del manejo y controles y los procedimientos correctos para la limpieza y mantenimiento.

1. CONOZCA EL EQUIPO

Todos los productos son diseñados de acuerdo a la más moderna tecnología y requerimientos de calidad, considerando acompañarlo durante gran parte de su vida y satisfaciendo sus requerimientos de cocción y buen gusto. Al elegir nuestros productos usted está adquiriendo elementos de tecnología que simplificarán y harán su vida y cocciones mucho más placenteras.

Para sacar provecho de este producto y lograr su mejor rendimiento y durabilidad, por favor lea atentamente este manual.

Preste atención a las siguientes recomendaciones:

- Lea atentamente este manual para su instalación y antes del primer uso.
- No retire las etiquetas o placas permanentes de identificación, caso contrario esto puede causar la invalidación de la garantía.
- Siga las leyes y reglamentaciones nacionales para la instalación de este artefacto.
- Es obligatorio efectuar la conexión a tierra según las modalidades referidas en las normas de seguridad de la instalación eléctrica.
- No obstruir las aberturas de ventilación o de eliminación de calor.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO APROPIADO

Para su propio interés y su seguridad, este tipo de aparato debe ser instalado por personal competente que obedecerá a las normas y regulaciones pertinentes.

Este equipo fue concebido y fabricado para las siguientes funciones: **Cocinar y**

calentar alimentos. Todo otro uso distinto será considerado impropio. La empresa rechaza y se exime de toda responsabilidad por un uso impropio.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todas las etiquetas provisionarias y partes protectoras o de embalajes. Contáctese con el Servicio Post Venta en caso de dudas de funcionamiento, de instalación, o si observa algún daño exterior o interior en el equipo al desembalar.

Cuando el equipo esté en funcionamiento, tenga siempre la precaución de no tocar las superficies calientes. Aun luego de apagado pueden permanecer calientes durante un cierto período de tiempo.



NUNCA USE ESTE APARATO PARA CALEFACCIÓN DE CUARTOS O AMBIENTES.

La placa de identificación, con los datos técnicos y el número de serie del equipo se encuentran en la parte posterior del mismo.



NUNCA EXTRAIGA LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Nunca intente reparar el artefacto ni modificarlo, todas las reparaciones deberán ser realizadas por un técnico autorizado por el Servicio Post Venta, caso contrario la Empresa no reconocerá la garantía ni los daños que puedan ocasionarse a personas o instalaciones. Solo utilice piezas de repuestos originales. Este producto está diseñado solo para uso interior, protéjalo de agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc).

Siempre abra la puerta utilizando el centro de la manija, los extremos pueden retener temperatura. Utilice siempre guantes para colocar o sacar las bandejas del horno.

No utilice el equipo para almacenar elementos. No deje materiales plásticos ni productos inflamables dentro del horno. El fabricante no se responsabiliza por cualquier daño ocasionado por instalación incorrecta, uso impropio o irracional.

3. INSTALACIÓN

Este equipo debe ser instalado sobre un piso o base sólida y nivelada para evitar vibraciones y movimientos. Nunca instalar sobre piso de material inflamable.

Es obligatorio que el sistema eléctrico al cual se conecte este aparato disponga de conexión a tierra, esta es la única manera que este equipo pueda ser usado de forma segura. El tomacorriente con descarga a tierra deberá encontrarse lejos de la fuente del calor y al alcance del usuario para corroborar el buen estado del mismo a través del tiempo.



NO CONECTE UTILIZANDO ADAPTADORES, PROLONGACIONES O TOMAS MÚLTIPLES. DESENCHUFE EL EQUIPO PARA MANTENIMIENTO O LIMPIEZA.

3.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA

Asegurarse que el voltaje y la capacidad de la línea de alimentación correspondan con las características indicadas en la placa de identificación. La misma se encuentra ubicada en la parte posterior del equipo. **El voltaje debe estar entre $\pm 5\%$ del voltaje indicado en la placa de identificación.**

Conforme a las normas vigentes el enchufe y el tomacorriente deberán ser del mismo tipo **10A**. **Verificar que la línea de alimentación esté provista de una adecuada puesta a tierra.**

3.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Tensión – Frecuencia	220V-50Hz
Potencia (Luz)	25W (Watts)
Potencia (Motor)	38W (Watts)
Potencia (Resistencia radial)	2100W (Watts)

Total:	2163W (Watts)
---------------	----------------------



DE NO CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA UNA CORRECTA CONEXIÓN SE ANULARÁ LA GARANTÍA.

Inmediatamente luego de la instalación, haga una prueba de inspección breve del aparato siguiendo las recomendaciones de funcionamiento. **Si el aparato no funciona, desconéctelo de la fuente de alimentación y llame al servicio de Post Venta.**

4.DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES:

Ancho: 54,5 cm.

Alto: 55 cm.

Profundidad: 55 cm.

Bandeja: 42x26 cm.

Capacidad: 61 Lts.



5. FUNCIONAMIENTO

5.1 ANTES DEL PRIMER USO

Antes del primer uso, **se deben retirar todas las protecciones y el equipo debe ser limpiado apropiadamente.** (Ver Limpieza y Mantenimiento).

Una vez limpio, encienda el horno y deje calentar por aproximadamente **30 minutos sin nada en el interior.** Luego apague, abra la puerta y deje que ingrese aire ambiente. Este tratamiento es necesario para eliminar los “olores a nuevo”, para evaporar la humedad que pueda haber colectado durante el almacenaje, de las sustancias de protección para almacenamiento y vapores de los elementos nuevos.

5.2 DURANTE EL USO - COMANDOS

5.3 Termostato

Permite seleccionar la temperatura de cocción idónea para cada alimento.

La elección de la temperatura se realiza girando el mando en sentido horario hasta el valor deseado.

5.4 Luz piloto (Termostato)

Indica la fase de calentamiento. La luz encenderá indicando que la resistencia se encuentra calentando el interior del horno y se apagará cuando el horno alcance la temperatura seleccionada. Durante la cocción, el encendido y el apagado de la luz indica el mantenimiento constante de la temperatura.

5.5 Selectora (Modo)

Es posible seleccionar alguna de estas 3 posiciones:

0- Apagado

1- Encendido de luz

2-Encendido de luz más motor convector

3-Encendido de motor convector.

5.6 Luz piloto (Selectora)

Indica que el motor convector se encuentra activo. El motor convector no iniciara hasta que no se establezca la temperatura deseada.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN ASEGURARSE QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE FRÍO Y DESCONECTADO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

6.1 INTERIOR DE HORNO:

El interior del horno está revestido por una loza especial con poros muy cerrados que evitan la adhesión de la grasa a las paredes. Esto hace que la limpieza resulte muy simple y pueda limpiarse sólo con una esponja y detergentes no abrasivos.

6.2 VIDRIO DE PUERTA:

Se puede limpiar con cualquier limpia vidrio común o bien con un paño húmedo o esponja, teniendo en cuenta que la manija es de metal tratado y la utilización de ciertos productos puede opacar su brillo.

6.3 BASTIDORES:

Los bastidores o guías laterales son extraíbles y se pueden retirar para facilitar la limpieza.

6.4 BANDEJAS: Las bandejas son de aluminio de alta resistencia. Se recomienda limpiarlas después de cada cocción con esponja y detergentes no abrasivos

6.5 COMO RETIRAR LA PUERTA PARA LIMPIEZA

Para poder limpiar de mejor manera el interior del horno y la puerta, puede retirar la puerta de la siguiente manera:

- 1- Abra la puerta totalmente.
- 2- Levante y gire la traba de seguridad de cada bisagra reteniendo la pata superior con la traba inferior. Tenga precaución de no dejar los dedos entre la bisagra y el marco del horno antes de mover.
- 3- Tome la puerta de ambos lados laterales, gire y empuje lentamente hacia arriba logrando desanclar la traba inferior de la bisagra.
- 4- Desplace levemente la puerta hacia abajo logrando desacoplar la pata superior de su alojamiento. Por último, empuje hacia usted para retirarla.
- 5- Para volver a colocar proceda de la forma inversa.

6. GARANTIA

Todos nuestros equipos tienen 6 meses de garantía de fábrica a partir de la fecha de compra, la misma reconoce la reposición de piezas defectuosas y defectos de fabricación del producto. Para hacer efectiva la misma deberá comunicarse al Servicio Técnico. La Garantía se aplica sin cargo alguno para el cliente únicamente en fábrica, distribuidor o servicio técnico autorizado.

El uso incorrecto del producto, falta de mantenimiento o limpieza, cualquier modificación o reforma realizada por el usuario o personal no autorizado y el no cumplimiento de las pautas establecidas en este manual de uso, son consecuencia directa de la pérdida total de la GARANTÍA.

Todos los productos están debidamente probados y testeados. Una vez que salen de fábrica, la empresa no se responsabiliza por golpes, mal estibamiento o acciones indebidas sobre el artefacto, y en ningún caso, la garantía de fábrica cubre roturas de vidrio.

La garantía cubre solamente defectos en los materiales de fabricación. La garantía no cubre roturas o daños por:

- Roturas o daños por golpes.
- Roturas o estallidos en los vidrios (Desde la fábrica salen probados, embalados y protegidos adecuadamente).
- Óxido de partes por exceso de agua, exposición prolongada a la intemperie o falta de mantenimiento o limpieza.
- Cromados. Aunque sean de excelente calidad, hay ciertos materiales y temperaturas elevadas que los opacan.
- Adaptaciones o modificaciones realizadas por el usuario o técnicos no autorizados sobre el producto.
- Utilización de piezas no originales.
- La omisión de las indicaciones descriptas en este manual.
- Efectos de quemaduras, rayones o manchas ocasionadas por el mal uso.

7. SOPORTE TÉCNICO

Ante cualquier falla o mal funcionamiento desconectar el equipo de la alimentación eléctrica y comunicarse con el Servicio Post Venta.

Nunca intente reparar el artefacto ante una falla, todas las reparaciones deberán ser realizadas por un técnico autorizado por el Servicio Post Venta o en un centro de reparaciones autorizado, caso contrario la Empresa no reconocerá la garantía ni los daños que puedan ocasionarse a personas o instalaciones.

La empresa cuenta con partes, accesorios, piezas y consumibles originales. En caso de requerirlas dirijase a la misma o a un Distribuidor Autorizado.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO:
0810 888 6673

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:
6 meses

ROSARIO:

Ovidio Lagos 5843 / +54 (341) 462 2626

BUENOS AIRES:

Santo Tomé / +54 (011) 46484140